



ART 590 450mm 53 L

VÝSUVY GRASS

REV 0020

FOIST00030

Ružomberok

Textilná 6387
tel.: 0905 998 077
email: info@nabytkar.sk

Dolný Kubín

Nábřežie Oravy 2909/5B
tel.: +421 905 998 077
email: info@nabytkar.sk

Kuřim

Blanenská 1855/4
tel.: +420 730 510 510
email: cz@nabytkar.com

VLASTNOSTI

Kôš na bielizeň 53 l. Vytáhovací kôš s pevnou základňou s plnovýsuvnými výsuvmi a mäkkým zatváraním.

MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO

N°12 3,9x13 Samorezné skrutky TC

N°8 4x16 Samorezné skrutky TSP

N°4 M4x5 Valcové skrutky

N°4 M4x8 Valcové skrutky

N°2 M6x10 Skrutky

N°2 Podložky

KOMPONENTY



- A. N°1 Kovová krabica
- B. N°1 Sada krytov na vodiace lišty
- C. N°1 Sada vodiacich lišt Grass
- D. N°1 Sada úchytiakov na dvierka
- E. N°4 Zátky
- F. N°1 Kôš 53 l
- G. N°2 Stabilizačné prvky dvierok

NÁRADIE



ÚDRŽBA

Čistiť mäkkou suchou handričkou. Vyhnite sa používaniu rozpúšťadiel a/alebo abrazívnych prostriedkov.




1

N°8 4x16



Pripojte vodiace lišty C podľa rozmerov.





2

N°8 4x13






Pripojte sadu úchytiak na dverka D podľa rozmerov.



3

Pripojte sadu úchytiťiek na dvierka D podľa rozmerov.




N°4 M4x5





4

Vyberte verziu, priskrutkujte kovovú krabicu A do krytov
vodiacich líšt B pomocou príslušných skrutiek.




ĽAVÁ VERZIA



PRAVÁ VERZIA



OTOČTE RÁM





5

N°2 M 5x8



Pripojte stabilizačné prvky dvierok G podľa obrázkov.






6

N°2 M6x10



Vložte dvierka do krytov B a pripevnite ich pomocou špeciálnej skrutky a podložky.



7

N°24x13



Urobte potrebné úpravy. Pripojte úchytky na dvierka D pomocou samorezných skrutiek 4x13.

