










# FUTURO




**Montážny návod**


NO	Name	Qty
1	Nohy	2
2	Podložka	4
3	Spodná časť nohy	2
4	M6*14 Skrutky	8
5	Držiak	2
6	M6*10 Skrutky	4
7	Nosník	1
8	4mm Imbusový kľúč	1
9	Gumová vložka	10
10	ST4.8*19 Skrutky	12
11	ST3.5*19 Skrutky	7
12	M6*12 Skrutky	12
13	M6*16 Skrutky	4
14	Spona na kábel	5
15	Ovládacia skrinka	1
16	Ovládacia jednotka	1
17	Napájací kábel	1









M6\*12 skrutka 8 ks




4MM imbusový klíč







M6\*14 skrutka 8 ks



4MM Imbusový klíč







Gumová vložka 10PCS





M6\*12 skrutka 4 ks




4MM Imbusový kľúč







or



Nepoužívajte skrutky ST4.819 pre pre stolovú dosku, ktorá je tenšia ako 20 mm



MAX.  
80  
KG

ST3,5\*19 skrutka 5 ks



Spona na kábel

