

Údržba a čistenie

- Údržba všetkých drezov je nenáročná a jednoduchá.
- Pri používaní a čistení drezov nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli narušiť povrch drezu.

!! UPOZORNENIE !!

Nečistite a neošetrujte kuchynský drez čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi chlór.

Používajte výrobcom doporučený čistiaci prostriedok.

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku:

NÁBYTKÁR, s.r.o., Nábřežie Oravy 2909/5

026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

tel.:	+421 43/586 40 72	fax:	+421 43/582 36 49
Orange:	+421 905 998 076-8	mail:	objednavka@nabytkar.sk
T-mobile:	+421 911 912 572	web:	www.nabytkar.com